



ou



Citerne EAU DE VILLE

à chacune le bon entretien

Entretien
tous les
6
MOIS



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : Utiliser des vêtements et gants en parfait état de propreté, désinfectés. Ventiler, aérer la cuve 20 min.



NETTOYER, DÉSINFECTER ET RINCIER :

- Laver au jet d'eau l'intérieur de haut en bas.
- Évacuer les boues et dépôts.
- Utiliser un produit désinfectant et respecter scrupuleusement les recommandations d'utilisation du fabricant.
- Vidanger totalement avec des équipements propres.
- Remplir la citerne.



VÉRIFIER la structure portante et le fonctionnement des équipements, filtres, flotteurs, ventilations.



MAINTENANCE : En cas d'absence prolongée (+ de 3 jours), vider la bâche tampon. À votre retour, remettre en eau la bâche en ayant procédé au préalable au nettoyage comme indiqué ci-dessus.

Entretien
minimum
1
/AN



Pour plus de sécurité,
collez le sticker « EAU NON POTABLE »
sur la sortie de votre citerne.



HYGIÈNE : Utiliser des vêtements et gants en parfait état de propreté, désinfectés.



NETTOYER :

- Laver au jet d'eau.
- Enlever les dépôts.
- Rincer à l'eau claire.
- Vidanger totalement avec des équipements propres.



VÉRIFIER la structure portante et le fonctionnement des équipements, ventilations et la propreté des gouttières et filtres.



MAINTENANCE : En cas d'absence prolongée sans utilisation, vidanger la cuve. Bien vérifier l'état du fond de la cuve.

CONSEILS DE PROCAP POUR L'ENTRETIEN DES CITERNES